






Zubehör für S7-Panel-HMI

Für den Anschluss von INSEVIS-Geräten stehen pinmarkierte Stecker mit seitlichen Lösehebeln bzw. Schraubflanschen zur Verfügung. Das erlaubt eine eindeutige Zuordnung der Pins zu den Signalen und erleichtert die Verdrahtung. Die Kontaktierung erfolgt mit wartungsfreien Zugfeder-Kontakten für max. 1,5mm² Querschnitte ohne Aderendhülsen.

Jeder Lieferung liegen Befestigungsmaterial und eine Erdungskralle bei.

Abbildung Zubehör	Zubehör	Artikelnummer
<p>Stecker</p>  <p>E-CON16 (*) E-CONS16 (pinmarkierte Stecker für max. 1,5mm² Anschluss)</p>	<p>Für CPU V/P:</p> <p>Steckverbinder 2x8polig, Lösehebel (*) * → abgekündigt, ersetzt durch baugleichen</p> <p>→ Steckverbinder 2x8polig, Schraubflansch (ist mechanisch kompatibler Ersatz)</p> <p>Profibus-Adapter für 12MBaud-Netze</p>	<p>E-CON16-00 (*)</p> <p>E-CONS16-00</p> <p>E-AD-DP12-00</p>
 <p>E-CON10 (*) E-CONS10 (pinmarkierte Stecker für max. 1,5mm² Anschluss)</p>	<p>Für CPU T:</p> <p>Steckverbinder 2x5polig, Lösehebel (*) * → abgekündigt, ersetzt durch baugleichen</p> <p>→ Steckverbinder 2x5polig, Schraubflansch (ist mechanisch kompatibler Ersatz)</p>	<p>E-CON10-00 (*)</p> <p>E-CONS10-00</p>
<p>Externer Speicher</p> <p>Hinweis: Diese Speicherkarten sind nur für Archivierungen (Trends, Meldungen) und Rezepturen nötig.</p> 	<p>Micro SD-Karte 1GB (externer Speicher)</p> <p>Micro SD-Karte 2GB (externer Speicher)</p> <p>Micro SD-Karte 4GB (externer Speicher)</p> <p>Micro SD-Karte 8GB (externer Speicher)</p>	<p>E-MSD1-00</p> <p>E-MSD2-00</p> <p>E-MSD4-00</p> <p>E-MSD8-00</p>
<p>Kundenspezifisches Labeln</p> <p>Hinweis:</p> <p>¹⁾ Gerätetypenlizenz, keine Stückkosten</p> <p>²⁾ Verpackungseinheit von 100 Stück</p>	<p>OEM-Firmware mit eingebautem Logo</p> <p>Einschubstreifen H mit Kundenlogo rückseitig</p>	<p>SW-BS-OEM ¹⁾</p> <p>E-LABH-00 ²⁾</p>
<p>Software</p> <p>Hinweis:</p> <p>¹⁾ Software im Internet downloadbar</p> <p>²⁾ Firmenlizenz, unbeschränkte Anzahl Installationen</p>	<p>VisuStage</p> <p>RemoteStage</p> <p>ServiceStage</p> <p>VisuStage Voll-Version Firmenlizenz</p> <p>VisuStage Voll-Version Wartungslizenz</p>	<p>ohne ¹⁾</p> <p>ohne ¹⁾</p> <p>ohne ¹⁾</p> <p>SW-VS-2.0 ²⁾</p> <p>SW-VSW-2.0 ²⁾</p>
<p>Ersatzteile</p> <p>Hinweis:</p> <p>Ein Befestigungssatz ist in jedem Lieferumfang enthalten.</p>	<p>Zusätzlicher Befestigungssatz mit Erdungskralle für 3,5"- und 4,3"-Geräte</p> <p>Zusätzlicher Befestigungssatz mit Erdungskralle für 5,7"- und 7"-Geräte</p> <p>Zusätzlicher Befestigungssatz mit Erdungskralle für 10,1"-Geräte</p> <p>Zusätzlicher Befestigungssatz mit Erdungskralle für 15,6"-Geräte</p>	<p>E-MNT35-00</p> <p>E-MNT57-00</p> <p>E-MNT101-00</p> <p>E-MNT156-00</p>
<p>Lieferumfang als Beipack:</p>	<p>Befestigungssatz mit Erdungsklemme, Technische Daten</p>	<p>ohne</p>

Anbauteile, Sonderkonstruktionen, geltende Listenpreise erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem INSEVIS-Vertriebspartner oder direkt im Stammhaus.