






Zubehör für S7-Kompakt-SPS

Für den Anschluss von INSEVIS-Geräten stehen pinmarkierte Stecker mit seitlichen Lösehebeln bzw. Schraubflanschen zur Verfügung. Das erlaubt eine eindeutige Zuordnung der Pins zu den Signalen und erleichtert die Verdrahtung. Die Kontaktierung erfolgt mit wartungsfreien Zugfeder-Kontakten für max. 1,5mm² Querschnitte ohne Aderendhülsen.

Jeder Lieferung liegt eine Erdungskralle bei. Bei Bestellungen mit Onboard-Peripheriemodulen werden diese werksseitig vormontiert mit zugehöriger Rückfolie und Kennzeichnungstreifen.

Abbildung Zubehör	Zubehör	Artikelnummer
<p>Stecker</p>  <p>E-CON16 (*) E-CONS16 (pinmarkierte Stecker für max. 1,5mm² Anschluss)</p>	<p>Für CPU V/P:</p> <p>Steckverbinder 2x8polig, Lösehebel (*) * → abgekündigt, ersetzt durch baugleichen</p> <p>→ Steckverbinder 2x8polig, Schraubflansch (ist mechanisch kompatibler Ersatz)</p> <p>Profibus-Adapter für 12MBAud-Netze</p>	<p>E-CON16-00 (*)</p> <p>E-CONS16-00</p> <p>E-AD-DP12-00</p>
 <p>E-CON10 (*) E-CONS10 (pinmarkierte Stecker für max. 1,5mm² Anschluss)</p>	<p>Für CPU T:</p> <p>Steckverbinder 2x5polig, Lösehebel (*) * → abgekündigt, ersetzt durch baugleichen</p> <p>→ Steckverbinder 2x5polig, Schraubflansch (ist mechanisch kompatibler Ersatz)</p>	<p>E-CON10-00 (*)</p> <p>E-CONS10-00</p>
<p>Externer Speicher</p> <p>Hinweis: Das S7-Programm läuft auch ohne diese Speicherkarten, die nur für Archivierungen von DBs nötig sind.</p> 	<p>Micro SD-Karte 1GB (externer Speicher) Micro SD-Karte 2GB (externer Speicher) Micro SD-Karte 4GB (externer Speicher) Micro SD-Karte 8GB (externer Speicher)</p>	<p>E-MSD1-00 E-MSD2-00 E-MSD4-00 E-MSD8-00</p>
<p>Kundenspezifisches Labeln</p> <p>Hinweis: ¹⁾ Verpackungseinheit von 100 Stück</p>	<p>Einschubstreifen H mit Kundenlogo rückseitig (für CC300V/T) Einschubstreifen V mit Kundenlogo rückseitig (für CC303/307/311V/T)</p>	<p>E-LABH-00 ¹⁾ E-LABV-00 ¹⁾</p>
<p>Software</p> <p>Hinweis: ¹⁾ Software im Internet downloadbar</p>	<p>ConfigStage RemoteStage ServiceStage</p>	<p>ohne ¹⁾ ohne ¹⁾ ohne ¹⁾</p>
<p>Ersatzteile</p> <p>Hinweis: Eine Erdungskralle ist in jedem Lieferumfang enthalten.</p>	<p>Zusätzlicher Satz Erdungskralen</p>	<p>E-MNT00</p>
<p>Lieferumfang als Beipack:</p>	<p>Erdungsklemme (s.o.), Technische Daten</p>	<p>ohne</p>

Anbauteile, Sonderkonstruktionen, geltende Listenpreise erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem INSEVIS-Vertriebspartner oder direkt im Stammhaus.